

Spare parts list EOS 150

スペアパーツリスト EOS 150 2023.10.01

部品番号/ アイテム ネーム 部品名 ピース

Cooling Parts		クーリングパーツ	
BCS 001	Cooling Cover	クーリングカバー	1
BCS 002	Mounting Set	マウンティングセット	1
BCS 003	Mounting Set	マウンティングセット	3
BCS 004	Snap Nut	スナップナット	6
BCS 005	Cooling Housing	クーリングハウジング	1
BCS 006	Rubber Profile	ラバープロファイル	1

部品番号/ アイテム ネーム 部品名 ピース

Carburettor Parts		キャブレターパーツ	
BCA 001	Gasket	リードバルブ ガスケット	2
BCA 002	Intake Valve	インテークバルブ	1
BCA 002 FR	Intake Valve	FR用インテークバルブ	1
BCA 003	Adaptor Carburettor	キャブレターアダプター	1
BCA 004	Bracket Throttle Cable	スロットルケーブル ブラケット	1
BCA 005	Washer	ワッシャー	3
BCA 006	Spring Ring	スプリング リング	3
BCA 007	Screw	スクリュー	1
BCA 008	Screw	スクリュー	3
BCA 009	Carburettor Gasket	キャブレター ガスケット	2
BCA 010	Isolating Plate	絶縁プレート	1
BCA 011	Carburettor Assy	キャブレターアッシー	1
BCA 012	Adaptor Airbox	エアーボックス アダプター	1
BCA 013	Screw	スクリュー	2
BCA 014	Tube Set	チューブセット	1
BCA 015	Airbox	エアーボックス	1
BCA 015-1	Short noise pipe	ショートノイズパイプ	1
BCA 015-2	Rubber connection	ラバーコネクション	1
BCA 016	Hose Clamp	ホースクランプ	1
BCA 017	Membran Kit	ダイアフラムキット	1

部品番号/ アイテム ネーム 部品名 ピース

Muffler Parts		マフラーパーツ	
BMU 001	Muffler	マフラー	1
BMU 002	Tension Spring	テンションスプリング	3
BMU 003	Silencer	サイレンサー	1
BMU 004	Silencer Gasket	サイレンサーガスケット	1
BMU 005	Self Locking Nut	セルフ ロッキング ナット	2
BMU 006	Washer	ワッシャー	1
BMU 007	Silencer Bracket	サイレンサー ブラケット	1
BMU 008	Hexagon Screw	ヘキサゴン スクリュー	1
BMU 009	Screw	スクリュー	2
BMU 010	Spring Ring	スプリング リング	2
BMU 011	Washer	ワッシャー	2
BMU 012	Muffler Adapter	マフラー アダプター	1
BMU 013	Muffler Gasket	マフラー ガスケット	1
BMU 014	Exhaust complete	エグゾースト コンプリート	1

部品番号/ アイテム ネーム 部品名 ピース

Transmissin Parts		トランスミッション パーツ	
BTR 001	Screw	スクリュー	6
BTR 002	Spring Ring	スプリング リング	6
BTR 003	Washer	ワッシャー	6
BTR 004	Flange	フランジ/サークルプレート	1
BTR 005	Center Bolt	センター ボルト	1
BTR 006	Drive Belt	ドライブ ベルト	1
BTR 007	Ball Bearing	ボールベアリング	2
BTR 008	Drive Gear	ドライブギア/ラージプーリー	1

BTR 009	Spacer	スペーサー	1
BTR 010	Lock Ring Bore	ロックリングボア	1
BTR 011	Lock Ring Shaft	ロックリングシャフト	1
BTR 012	Eccentric Shaft	エキセントリック シャフト	1
BTR 013	Mounting Bracket	マウンティング ブラケット	1
BTR 014	Screw	スクリュー	2
BTR 015	Screw	スクリュー	2
BTR 016	Lock Ring Shaft	ロックリングシャフト	1
BTR 017	Screw	スクリュー	3
部品番号/ アイテム ネーム			
部品名			
ピース			
Crankcase Assy クランクケース アッシー			
BCR 001	Nut	ナット	4
BCR 002	Nut	ナット	4
BCR 003	Stud	スタッド	4
BCR 004	Lock Ring Bore	ロックリング ボア	1
BCR 005	Seal Ring	シールリング	1
BCR 006	Screw	スクリュー	2
BCR 007	Screw	スクリュー	7
BCR 008	Crankcase left	クランクケース 左	1
BCR 008 FR	Crankcase left	FR用クランクケース 左	1
BCR 009	Center Sleeve	センター スリーブ	2
BCR 010	Ball Bearing	ボールベアリング	2
BCR 011	Crankshaft	クランクシャフト	1
BCR 012	Woodruff Key	ウッドラフキー	1
BCR 013	Seal Ring	シールリングリング	1
BCR 014	Crankcase right	クランクケース右	1
BCR 014 FR	Crankcase right	FR用クランクケース右	1
BCR 015	Lock Ring Bore	ロックリング ボア	1
Mounting Plate Parts マウントプレートパーツ			
BMP 001	Rubber Puffer	防振ゴム	4
BMP 002	Nut	ナット	4
BMP 003	Washer	ワッシャー	4
BMP 004	Rubber Puffer	防振ゴム	2
BMP 004-1	Textile Tape	セーフティー テープ	1
BMP 005	Mounting Plate	マウントプレート	1
BMP 006	Screw	スクリュー	4
Ignition Parts イグニッション パーツ			
BIG 001	Rubber Cap	ラバーキャップ	1
BIG 002	Ignition Coil	イグニッションコイル	1
BIG 003	Spark Plug	スパークプラグ	1
BIG 003 FR	Spark Plug	FR用スパークプラグ	1
BIG 004	Spring Ring	スプリングリング	2
BIG 005	Screw	スクリュー	2
BIG 006	Magnet Wheel	マグネットホイール	1
BIG 006-1	Starter Bracket	スターター ブラケット	2
BIG 007	Washer	ワッシャー	1
BIG 008	Nut	ナット	1
BIG 009	Spark Plug Cap	プラグキャップ	1
Cylinder Parts シリンダー パーツ			
BCY 001	Cylinder Head	シリンダーヘッド	1
BCY 002	O-Ring	O-リング	1
BCY 003	Piston Set	ピストンセット	1
BCY 004	Small End Bearing	スモールエンド ベアリング	1
BCY 005	Cylinder	シリンダー	1
BCY 006	Seal	シリンダーベースガスケット	1
BCY 006 FR	Seal	FR用シリンダーベースガスケット	1
BCY 007	Cyl. Kit complete	シリンダーキット コンプリート	1
Coupling Assy カップリング アッシー			
BCO 001	Nut	ナット	1
BCO 002	Shim Ring	シムリング	1
BCO 003	Lock Ring Bore	ロックリング ボア	2

BCO 004	Ball Bearing	ボールベアリング	2
BCO 005	Distance Bush	ディスタンス ブッシュ	1
BCO 006	Coupling Bell	クラッチベル	1
BCO 007	Clutch Hub	クラッチハブ	1
Starter Parts		スターター パーツ	
BST 001	Screw	スクリュー	1
BST 002	Washer	ワッシャー	1
BST 003	Spacer Disc	スペーサーディスク	1
BST 004	Cover	カバー	1
BST 005	Coil Spring Outside	コイルスプリング	1
BST 006	Handle	ハンドル	1
BST 007	Coil	コイル	1
BST 008	Cord	コード	1
BST 009	Coil Spring Inside	コイルスプリング	1
BST 010	Screw	スクリュー	6
BST 011	Spacer	スペーサー	4
BST 012	Starter Housing	スターターハウジング	1
BST 013	Screw	スクリュー	1
BST 014	Easy-Starter Assy	イージースターター	1

Crankcase Assy		クランクケース アッシー	
BCR 001	Nut	ナット	4
BCR 002	Nut	ナット	4
BCR 003	Stud	スタッド	4
BCR 004	Lock Ring Bore	ロックリング ボア	1
BCR 005	Seal Ring	シールリング	1
BCR 006	Screw	スクリュー	2
BCR 007	Screw	スクリュー	7
BCR 008	Crankcase left	クランクケース 左	1
BCR 008 FR	Crankcase left	FR用クランクケース 左	1
BCR 009	Center Sleeve	センター スリーブ	2
BCR 010	Ball Bearing	ボールベアリング	2
BCR 011	Crankshaft	クランクシャフト	1
BCR 012	Woodruff Key	ウッドラフキー	1
BCR 013	Seal Ring	シールリングリング	1
BCR 014	Crankcase right	クランクケース右	1
BCR 014 FR	Crankcase right	FR用クランクケース右	1
BCR 015	Lock Ring Bore	ロックリング ボア	1
Mounting Plate Parts		マウントプレートパーツ	
BMP 001	Rubber Puffer	防振ゴム	4
BMP 002	Nut	ナット	4
BMP 003	Washer	ワッシャー	4
BMP 004	Rubber Puffer	防振ゴム	2
BMP 004-1	Textile Tape	セーフティー テープ	1
BMP 005	Mounting Plate	マウントプレート	1
BMP 006	Screw	スクリュー	4
Ignition Parts		イグニッション パーツ	
BIG 001	Rubber Cap	ラバーキャップ	1
BIG 002	Ignition Coil	イグニッションコイル	1
BIG 003	Spark Plug	スパークプラグ	1
BIG 003 FR	Spark Plug	FR用スパークプラグ	1
BIG 004	Spring Ring	スプリングリング	2
BIG 005	Screw	スクリュー	2
BIG 006	Magnet Wheel	マグネットホイール	1
BIG 006-1	Starter Bracket	スターター ブラケット	2
BIG 007	Washer	ワッシャー	1
BIG 008	Nut	ナット	1
BIG 009	Spark Plug Cap	プラグキャップ	1
Cylinder Parts		シリンダー パーツ	
BCY 001	Cylinder Head	シリンダーヘッド	1
BCY 002	O-Ring	O-リング	1
BCY 003	Piston Set	ピストンセット	1
BCY 004	Small End Bearing	スモールエンド ベアリング	1
BCY 005	Cylinder	シリンダー	1
BCY 006	Seal	シリンダーベースガスケット	1
BCY 006 FR	Seal	FR用シリンダーベースガスケット	1
BCY 007	Cyl. Kit complete	シリンダーキット	1
Coupling Assy		カップリング アッシー	
BCO 001	Nut	ナット	1
BCO 002	Shim Ring	シムリング	1
BCO 003	Lock Ring Bore	ロックリング ボア	2
BCO 004	Ball Bearing	ボールベアリング	2
BCO 005	Distance Bush	ディスタンス ブッシュ	1
BCO 006	Coupling Bell	クラッチベル	1
BCO 007	Clutch Hub	クラッチハブ	1

Starter Parts		スターター パーツ			
BST 001	Screw	スクリュー	1		200
BST 002	Washer	ワッシャー	1		200
BST 003	Spacer Disc	スペーサーディスク	1		300
BST 004	Cover	カバー	1		12,000
BST 005	Coil Spring Outside	コイルスプリング アウトサイド	1		8,000
BST 006	Handle	ハンドル	1		6,000
BST 007	Coil	コイル	1		12,000
BST 008	Cord	コード	1		1,000
BST 009	Coil Spring Inside	コイルスプリング アウトサイド	1		10,000
BST 010	Screw	スクリュー	6		300
BST 011	Spacer	スペーサー	4		3,000
BST 012	Starter Housing	スターターハウジング	1		25,000
BST 013	Screw	スクリュー	1		200
BST 014	Easy-Starter Assy	イージースターターアッシー	1		40,000

